一、产品概况

产品名称:摩托车定位终端

产品型号: WT900-M

产品规格: 52mm*42mm*15mm

二、产品实物示意图




三、产品配置清单

产品标配清单

序	名称	数量	单位	备注
号				
1	WT900 主机	1	台	
2	4P 电源线	1	条	由主机出货量而定
3	说明书、保修卡、合格证	1	本	各1本

注明: 以上为整套产品的标准配置清单,以上范围之外的配件均需额外支付费用。


四、产品接口定义



接口定义表

脚位	定义	脚位	定义
1	地	2	电源
3	空	4	油路负

五、产品指示灯定义



指	GSM	主机不上线时常亮
示	(红)	主机上线时1秒亮,1秒灭交替闪烁
灯	GPS	主机不定位且有数据时常亮
定	(黄)	主机没有收到 GPS 数据时常灭
义		主机定位时1秒亮,1秒灭交替闪烁